# Shindaiwa

## 取扱説明書

## 携帯用発電機

## *i*∈**G**950

空冷4サイクル・OHV ガソリンエンジン

目次	頁
安全にお使いいただくために	1
主要諸元	3
重要ラベル	4
各部の名称	6
各部の取り扱い	7
始業点検	11
正しい運転操作	14
やさしい点検・整備	19
定期点検と長期保管	22
故障診断	23
配線図	24

#### ⚠注意

安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

また、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管してくだ さい。

## はじめに

新ダイワ発電機をお買上げいただき、誠にありがとうございます。 本書には、本機の正しい取り扱い方法と簡単な点検・整備について説明し てあります。

万一、取り扱いを誤ると重大な事故や故障の原因となります。

安全な運転、および本機の性能を十分に発揮させるために、ご使用前には 必ず本書をよくお読みいただき、ご使用時には携帯していただきますよう お願い申し上げます。

本取扱説明書では正しい取り扱いおよび点検・整備に関する必要な事項を次のシンボルマークで表示してあります。

## ⚠警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合。

## 

取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合。

## 要点

正しい操作方法や点検整備上のポイントを示し、取り扱いを誤ると、本機やその他のものが損傷する可能性がある場合。

- ●仕様変更などにより、本書のイラストや内容が一部実機と異なる場合があります。
- ●保証書はよくお読みいただきお買上げ日、販売店の記入をご確認ください。
- ◆本書は大切に保管し、不明な点や不具合が生じたときにお読みください。なお本機の転売や譲渡等をされる場合は必ず本書を添付してください。

## 安全にお使いいただくために-1

●運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書、および本機に貼付されているラベル全てをよく読み正しくご使用ください。本機の知識、安全の情報そして注意事項の全てに習読してからご使用ください。

## ⚠ 警告

- ●警告ラベルを汚したり、はがしたりしないでください。
- ●排気ガス中毒のおそれあり、換気の悪い場所で使用しないでください。 排気ガス中には有害成分が含まれていますので室内、倉庫、トンネル、井戸、 船倉、タンク、マンホールなど換気の悪い場所、建物や遮へい物で風通しの 悪い場所で使用しないでください。
- ●火災のおそれあり、商品の周囲を囲ったり、箱をかぶせて使用しないでください。
- やけどのおそれあり、使用中、使用直後はマフラ部が熱くなっています。マフラやマフラ周辺のプロテクタには手足を直接触れないでください。
- ●火災のおそれあり、給油中は、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。
- ●感電、火災のおそれあり、電力会社の電気配線に接続しないでください。接続しますと電気器具や本機の故障、または火災や人身事故の原因となります。
- ●感電のおそれあり、ぬれた手で本機を操作しないでください。
- 感電のおそれあり、コンセントにピンや針金などの金属物を差し込まないでください。
- ●感電やけがのおそれあり、運転中は点検整備を行わないでください。
- 感電やけがのおそれあり、改造したり、部品を取り外したまま使用しないでください。
- ●本機を他人に貸すときは、必ず取扱説明書もいっしょに渡してください。
- ●排気ガス中毒や火災のおそれあり、排気口を建物や設備から1メートル以上 離して使用してください。
- ●火災のおそれあり、燃料の給油はエンジンを停止し換気の良い場所で行なってください。燃料は、引火しやすく爆発性がありますので、取り扱いには十分注意を払ってください。特にエンジン始動前には、ガソリンの漏れがないことを確認してください。
- ●火災のおそれあり、燃料はこぼさないように注意してください。こぼれた燃料はきれいにふき取り、乾かしてからエンジンを始動してください。
- ●燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は、石鹸と水でただちに洗い、衣類は取り替えてください。
- ●燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、または燃料が目に入ったり した場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

## 安全にお使いいただくために-2

## △ 注意

- けがのおそれあり、傾斜させて使用しないでください。
- けがのおそれあり、運転中は移動させないでください。
- けがのおそれあり、本機の回転部に棒や針金を入れないでください。
- ●感電のおそれあり、運転中はスパークプラグに触らないでください。
- ●感電のおそれあり、雨や雪の中で使用しないでください。
- ●感電、けがのおそれあり、子供に使用させないでください。
- ●感電、けがのおそれあり、エンジンを始動する前に電気器具を接続しないでください。
- ●感電のおそれあり、本機のアース端子より大地にアースをしてください。
- ◆火災のおそれあり、本機の周囲や下に危険物(油脂類、セルロイド、火薬など)や燃えやすい物(枯れ草、わらくず、紙くず、木くずなどの可燃物)を置かないでください。
- ◆火災のおそれあり、定格出力を超えた過負荷で使用しないでください。
- ●火災のおそれあり、燃料の種類と規定容量を守って使用してください。
- ●商品を自動車などで運搬する場合には、倒れないようにしっかり固定してください。
- 毎回使用前に行なう始業点検や定期点検は必ず実施してください。
- ●使用中に音、臭気、振動などの異常を感じたら、直ちにエンジンを停止して 販売店もしくはサービス店の点検を受けてください。

将来、本機を廃棄される場合および廃油等の廃棄処理をされるときは、環境保 護のためお買い上げの販売店もしくはサービス店にご相談ください。

## 主要諸元


項目					名称	IEG950		
	形				式	多極回転界磁形単相交流インバータ発電機		
	励	磁 方 式		式	自己励磁式			
	電	圧	調	整方	式	インバータ方式		
		定	格	周 波	数	50 Hz/60 Hz		
発	交	定	格	出	カ	950VA		
		定	格	電	圧	100V		
電	流	電			流	9.5A		
FB		カ			率	1.0		
	直	定	格	出	カ	1 00W		
機		定	格	電	圧	12V		
	流	定	格	電	流	8.3A		
	出力端子	交			流	2-アース式コンセント		
	端子	直			流	1 -陸式ターミナル		
	交流	充/直	流過電	<b>電流保護</b>	装置	サーキットプロテクタ		
	名				称	GM82PN		
	形				定	空冷4サイクルOHV ガソリンエンジン		
I	総	総 排 気 量		量	80 cm²			
	最	-	大	出	カ	1.8kW (2.4PS)		
ン	使	ļ	用	燃	料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料	リタン	ク容量	量(赤レ^	ベル)	3.8 L		
ジ	定格	定格連続運転時間(赤レベル)		ベル)	約5時間			
	使	用	湄	滑	油	API分類SD級以上(10W-30)		
ン	潤	滑	涯	<b>容</b>		0.4 L		
	点	•	火	方	式	トランジスタ方式マグネット点火		
	始		動	方	式	リコイル式		
他	寸	法(全	是長×	全幅×全	(高	400 × 330 × 390 mm		
ILE	乾	1	燥	質	量	20 kg		

## 重要ラベル-1

発電機を安全に使用していただくために、本体に貼付されているラベルを良く読 み正しくご使用下さい。

## 要点

ラベルは良く見えるように、常に手入れを行い、汚れたりはがれたりした場合には販売店にご相談の上新品と交換してください。



## **企警告**

(1)

## 

ラベル



## 重要ラベル-2

2





3




#### その他のラベル

4) 取扱要領





#### ⑥ 周波数切替スイッチ




#### ⑦ アース




#### ⑧ 形式、製造番号

MODEL IEG950 S/N. 10000001 1D

## 各部の名称





- ①オイルセンサーランプ
- ②パイロットランプ
- ③燃料タンクキャップ
- ④ハンドル
- ⑤交流プロテクタ
- ⑥直流プロテクタ
- ⑦エンジンスイッチ
- ⑧リコイルスタータグリップ
- ⑨オイルフィラーキャップ (オイル注入口)
- ⑩オイルメンテナンスカバー

- ①直流ターミナル
- ⑫交流コンセント
- ③スパークプラグメンテナンスカバー
- ④スパークプラグ
- ⑤交流出力切替スイッチ
- ⑥排気口
- ①アース端子
- ®エアクリーナ
- ⑩形式,製造番号表示ラベル
- ②周波数切替スイッチ

#### ● エンジンスイッチ

点火及び燃料系統を制御しエンジンの始動、 停止を行ないます。

停止 停止および保管時のレバーの位置

です。ガソリンは流れません。

運転 運転時のレバーの位置です。

エンジンが暖まっている時はこの

位置で始動できます。

エンジン始動時のレバーの位置で す。チョークが作動します。

エンジンスイッチの操作には、燃料コックとチョークの操作が連動しています。

#### ● 交流出力切替スイッチ

使用電気器具の負荷が小さい場合発電機の 出力を下げ、騒音、燃費を軽減することが できます。

950VA 定格出力 950VA が取出せる。


600VA 出力が600VAに低減される。


#### ● 周波数切替スイッチ

周波数の切替え(50Hz、60Hz)を行います。 工場出荷時は60Hzにセットされています。 使用器具に合せ周波数を切替えて下さい。

#### 注意

切替は必ずエンジンを停止して行って下さい。






#### ● オイルセンサーランプ

エンジンオイル量の不足を警告するランプです。

運転中にエンジンオイル量が規定以下になるとオイルセンサーランプが点灯し自動的にエンジンが停止します。また、エンジンオイル量が規定以下の場合リコイルスタータハンドルを引くとセンサーランプが点灯し、エンジンは始動しません。



#### 要点

本機が傾斜しているとオイルセンサーが働き、エンジンが停止することがあります。 水平な設置場所を選んで運転して下さい。

#### パイロットランプ


エンジンを始動し電気が発電されると緑のランプが点灯します。


#### ● 交流コンセント

交流電気を取出すコンセントで、2カ所から電気が取出せます。

#### ●直流ターミナル


バッテリー充電用の直流電気を取出す端子 です。





#### ● アース端子

感電防止のため大地にアースをする端子です。




#### ● 交流プロテクタ

使用範囲を越えて使用したり、使用器具に 異常があった場合、回路をしゃ断して発電 機を保護する役目をします。

ON (入): 電気が取出せる。

OFF(切):回路がしゃ断されて電気が取出


せない。



## 

発電機の使用中にプロテクターが OFF (切) の位置になった時は以下の項目を確認し、不具合の部分を解消後再びノブを ON (入) の位置にして下さい。

- 使用器具に異常が無いか点検をしてください。
- 電気を取出し過ぎていないか確認をしてください。



#### ● 直流プロテクタ

使用範囲を越えて使用したり、バッテリー に異常があった場合、回路をしゃ断して発 電機を保護する役目をします。

ON(入):電気が取出せる。

OFF(切):回路がしゃ断されて電気が取出


せない。

#### 


#### **企注意**

発電機の使用中にプロテクターが OFF (切) の位置になった時は以下の項目を確認し、不具合の部分を解消後再びノブを ON (入) の位置にして下さい。


- バッテリーに異常が無いか点検をしてく ださい。
- 電気を取出し過ぎていないか確認をしてください。




◆リコイルスタータグリップエンジンを始動させるときに使用します。



◆スパークプラグメンテナンスカバー スパークプラグを点検、清掃するときに取 外します。



◆オイルメンテナンスカバーエンジンオイル量を点検、補給、交換するときに取外します。



## 始業点検-1


## ⚠注意

- 始業点検を怠ると、事故の原因となり、発電機に重大な損傷をあたえます。
- 安全の為、常に発電機を良好な状態に保守してください。
- 点検は、平坦な場所で発電機本体を水平にし、エンジンを停止して行ってください。

#### ●燃料の点検、補給

燃料タンクキャップを外して、燃料の残量 を点検します。少ない場合は給油限界位置 (赤レベル)を超えないよう補給してくだ さい。

燃料タンク容量: 3.8 L (赤レベルまで)使 用 燃 料:無鉛ガソリン(自動車用 ガソリン)



## 要点

- 燃料はゆっくりと給油してください。
- 燃料は空になる前に、できるだけ早目に補給してください。

## ⚠警告

燃料のガソリンは高い引火性と爆発性があります。次の事項を必ずお守りください。

- 給油は、換気の良い場所でエンジンを停止してから行なってください。
- 給油中は、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。
- 燃料はこぼさないように補給してください。こぼれたときは、ただちに布などで完全にふき取ってください。
- 燃料タンクキャップは確実に締付けてください。

#### **企注意**

- 燃料の給油時、燃料タンク内に水、雪等の水分及び塵埃、異物等が入らないように注意してください。また燃料フィルターを取外して給油しないでください。
- 燃料は規定量以上(フィルターの赤レベル以上)給油しないでください。

## 始業点検-2

#### エンジンオイルの点検、補給

オイルメンテナンスカバーとオイルフィラーキャップを外してエンジンオイルがオイルレベルゲージの上限(基準面)まであるか点検します。

少ない場合は、新しいオイルを基準面まで 補給してください。

オイル量: 0.4 L

推奨オイル: エンジンオイル

API分類SD級以上


SAE10W-30




工場出荷時にはエンジンオイルが入っていません。エンジンを始動する前に、エンジンオイルを給油してください。


## 要点

- オイルフィラーキャップは確実に締付けてください。
- こぼれたエンジンオイルは必ずふき取ってください。
- 寒冷時はAPI分類SD級以上のSAE5W 又は5W-30オイルをご使用ください。





#### SAEオイル粘度表




## 始業点検-3

#### ●エアクリーナの点検

エアクリーナカバーを取外し、エレメントの汚れを点検します。汚れのひどい場合はエレメントの清掃をしてください。(清掃方法はやさしい点検、整備を参照)

## 要点

- エレメントやエアクリーナカバーの取付けが不完全であったり、エレメントが取付けられていないと、エンジンの性能や耐久性に重大な悪影響をあたえます。
- カバーやエレメントは確実に取付けてください。



#### ● その他の点検

各種取扱操作部の作動状態およびエンジンの調子を点検してください。

- エンジンスイッチ、出力切替スイッチの作動具合。
- リコイルスタータの作動具合およびスタータロープの損傷。
- エンジンの始動性および異音、排気色の状態。
- 交流コンセント、直流ターミナルの損傷。

#### ● 発電機周辺の点検

安全に御使用いただくため、発電機周辺の点検をしてください。

- 周囲に火の気や可燃物および危険部がありませんか。
- 建物および他の設置物から 1 m以上離れていますか。
- 排気口は風通しの良い、広い場所に向けてあり換気は十分ですか。
- 設置場所は平坦で発電機が傾斜していませんか。

#### ● エンジンの始動

## ⚠注意

エンジンを始動する前に電気器具を接続しないでください。

- 1. 燃料とオイルの量を点検します。
- 2. エンジンスイッチを **\** (始動) の位置 にします。

エンジンが暖まっているときは運転の位置にします。

3. リコイルスタータグリップを軽く引き出します。

リコイルスタータグリップが重くなった状態から勢いよく引きエンジンを始動させます。


## 


リコイルスタータグリップを戻す時はゆっ くりと戻してください。


## 要点

リコイルスタータグリップを数回引いてエンジンが始動しない時は、エンジンスイッチを運転の位置にしてリコイルスタータグリップを引いてください。

- 4. エンジン回転数が安定したらエンジン スイッチを "運転" の位置にします。
- 5. しばらくの間暖機運転をします。







#### ● 交流電気の取出し方

## ⚠警告

電力会社からの電気配線には絶対に接続しないでください。火災あるいは人身事故、または本機や電気器具が故障する原因となります。

1. アース端子を接続します。

## **⚠注意**

感電および発電機の損傷を防止する為、発電機のアース端子より必ず地面にアースをしてください。


- 2. 使用する器具に合せて周波数を切替えます。
- 3. エンジンを始動させます。
- 4. パイロットランプが点灯していること を確認します。
- 5. 電気器具のプラグを交流コンセントに 差し込みます。


#### 要点


電気器具のスイッチがOFF(切)になっていることを必ず確認してから差し込んでください。


#### 

- プラグは接触不良、抜け、ゆるみがない よう確実にコンセントへ差し込んでくだ さい。
- プラグは図のようなアース付3本足プラグを使用してください。
- 6. 電気器具のスイッチを入れます。









#### ● 直流電気の取出し方

12Vバッテリー充電専用です。充電以外には使用しないでください。

## ⚠ 警告


- ・バッテリーを取扱うときは風通しの良い所で火気を近づけないでください。 またショートによる火花に注意してください。バッテリーは引火性ガスを発生するため爆発の危険があります。
- バッテリー液(希硫酸)が目、皮ふ、衣服に付くと失明やけがをひき起すことがあります。取り扱いには十分注意してください。万一、付着したときは直ちに大量の水で洗い、医師の診断を受けてください。
- ・バッテリーに接続されているコードを取外す時はマイナス ─ 側から外し、接続する時はプラス ⊕ 側から行ってください。誤るとショートする場合があります。
- バッテリーに接続されているコードや チューブを取外します。
- 2. バッテリーの比重を測定し充電時間を決めます。
  - バッテリーの液注入口栓を外し、バッテリー液量を点検します。バッテリー液が不足している場合は蒸留水を上限まで補充します。
  - ・比重計でバッテリー液の比重を測定し、右の表により充電時間をもとめます。 満充電の比重は 1.26 ~ 1.28です。 バッテリーの種類、放電条件により充電時間が異なる場合があります。
- 3. チャージコードで直流ターミナルとバッテリー端子を接続します。


1時間おき位に確認して下さい。


#### 

- バッテリーへの接続は必ず専用チャージコード (別売部品) を使用してください。
- チャージコードは ⊕ ⊕ の極性を間違い なく接続してください。誤って接続する とショートする場合があります。また発 電機やバッテリの故障の原因となります。
- 4. 発電機の出力切替スイッチを950VA に合わせ、エンジンを始動して充電します。

#### 比重と充電時間の目安







#### ● 交流、直流電気の使用可能範囲

交流、直流電気の使用は次の電気器具の使用可能範囲まで使用できます。使用する電気器具の消費電力(W)をお確かめの上ご使用ください。

		使用可	能範囲			
	使用電気器具	出力切替ス	イッチ位置	備考		
		950VA	600VA			
	照明・電熱器・テレビ・ラジオなど	100V 950Wまで	100V 600Wまで	・直流電気の取出しを併用する場合は出力切替		
· 交 ·	電動工具類	100V 760Wまで	100V 480Wまで	スイッチを950VA の位置で使用してくだ さい。 またこの場合の交流電 気使用可能範囲は左記		
	汎用モータ類	100V 430Wまで	100V 270Wまで	の値から 100W を減 じた範囲となります。		
直流	バッテリ	12V-8.3Aまで				

## ⚠ 注意

- 電気器具の合計負荷が発電機の使用可能範囲を超えた過負荷で使用しないでください。発電機損傷の原因となります。
- 電動工具・汎用モータ類の一部には使用可能範囲内であっても起動電流が大きい場合、または電気器具の状態により使用できないことがあります。


## 要点

使用可能範囲を超えた場合、また電気器具に異常があった場合は、交流プロテクタが OFF(切)になります。

#### ● エンジンの停止

電気器具のスイッチをOFF(切)にします。


2. 電気器具のプラグをコンセントから抜きます。



3. エンジンスイッチを停止の位置にします。

## 要点


エンジンスイッチを"停止"にすると燃料コックも"閉"となります。



## やさしい点検・整備-1

#### ●エンジンオイルの交換


- 1. エンジンを始動し2~3分間暖機運転 をします。
- 2. エンジンを停止します。
- 3. オイルメンテナンスカバーを外します。
- 4. オイルフィラーキャップを外します。



5. 発電機本体を傾けてエンジンオイルを 抜きます。

## 要点

初回は20時間目、その後は100時間毎に交換してください。



6. 新しいオイルをオイルレベルゲージの 上限(基準面)まで給油します。

オイル量:0.4 L


使用オイル:エンジンオイル

API分類SD級以上


SAE10W-30

## 要点

- エンジンオイルの給油は発電機本体を水平状態にして行なってください。
- こぼれたエンジンオイルは必ずふき取ってください。



8. オイルメンテナンスカバーを取付けます。




## やさしい点検・整備-2

#### ●エアクリーナエレメントの清掃

エアクリーナが汚れていたり、エレメントが目詰りすると出力不足や燃料消費が多くなりますので定期的に清掃してください。

1. エアクリーナカバーを外しエレメント を取出します。




 エレメントを洗い油でよく洗浄し乾燥 後きれいなエンジンオイルに浸し、固く絞ります。

#### **小警告**

- 洗い油は引火しやすいので、火気を近付けないでください。火災を起こす可能性があります。
- 洗浄は換気の良い場所で行ってください。
- 3. エレメントをケースに納め、エアクリーナカバーを組付けます。

#### 要点

- エレメントやエアクリーナカバーの取付けが不完全であったり、エレメントが取付けられていないと、エンジンの性能や耐久性に重大な悪影響をあたえます。カバーやエレメントは確実に取付けてください。
- 50 時間運転毎に定期清掃してください。 ほこりのひどい場所で使用した場合は、 定期時期より早めに清掃してください。



## **やさしい点検・整備-3**

#### ● スパークプラグの点検と清掃

スパークプラグの電極が汚れていたり、摩 耗するとエンジン不調の原因となります。 定期的に点検、清掃してください。

## 注意

エンジン停止直後のエンジン本体やマフラ、スパークプラグなどは非常に熱くなっています。やけどをしないようエンジンが冷えてから点検してください。

- スパークプラグメンテナンスカバーを 取外しスパークプラグキャップを外し ます。
- 2. 付属のプラグレンチを使用し、スパークプラグを外します。
- 3. スパークプラグの焼け具合を点検します。通常はキツネ色に焼けますが黒くくすぶっていたり白く焼けていた時はエアクリーナを点検してください。
- 4. 電極付近の汚れ(カーボン)を落します。
- 5. 電極隙間を点検します。


指定スパークプラグ: NGK BPR6HS 電 極 ス キ マ:  $0.6 \sim 0.7 \, \text{mm}$ 


点検·清掃時期: 100時間運転毎

6.スパークプラグを取り付けます。 ------

## 要点

- スパークプラグの取り付けはネジ山を壊さないように、指でいっぱいに締め込んだ後、プラグレンチを使って確実に締め込んでください。
- エンジン故障の原因となるので指定以外 のスパークプラグを使用しないでくださ い。





## 定期点検と長期保管

#### ● 定期点検

発電機の故障と事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくため定期的に点検を 実施してください。

#### ⚠ 警告

- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラ周辺などは非常に熱くなっています。やけどをしないようエンジンが冷えてから点検してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。しめきった 室内や、風通しの悪い場所でエンジンをかけての点検はしないでください。

#### 点検項目と時期


- MIN-XII C-10/01					<del></del>	
			点	検時_	期	
点検整備項目		4/\ <del>\\</del> n+	初期	3カ月又は	6カ月又は	1年又は
		始業時	20時間毎	50 時間毎	100時間毎	300時間毎
燃料	漏れ、量の点検	0				
燃料タンクフィルター	清掃					
燃料ストレーナー	交換					•
燃料パイプ	亀裂、点検					
エンジンオイル	漏れ、量の点検	0				
	交換					
エアクリーナエレメント	点検	0				
	清掃			0		
スパークプラグ	点検、清掃					
リコイルスタータ	作動、ロープの損傷	0				
スイッチ類、操作パネル電装品	作動、損傷	0				
本体各部の締付部	点検、締付					
シリンダヘッド	カーボンの除去					•
バルブクリアランス	点検、調整					•

●印の点検、整備は販売店またはサービス店に依頼してください。

#### ● 長期保管

長期間運転しない場合、または長期間保管する場合は次の手入れを行なってください。

- 各部をきれいな乾いた布で清掃します。
- エンジンオイルを交換します。
- エアクリーナを清掃します。
- キャブレター内のガソリンを抜きます。 燃料タンク内の燃料を抜きとったあとキャブレターのドレンネジより燃料を排出してください。



• リコイルスタータを引張り、重くなった所で止めておきます。

## 

- 長期保管の整備を行う時は、火気厳禁です。火気を近づけないでください。
- 長期保管の整備を行う時は、換気の良い場所で行ってください。
- 抜き取った燃料は、適切な処理をしてください。

## 故障診断


故障の多くは不十分な点検や取り扱いの不慣れに起因しています。 故障が生じた場合は下記により点検し、なお異常のあるときは、できるだけその ままの状態でお買いあげの販売店にご相談ください。

#### ●エンジンが始動しない

原    因	対 処
• 燃料が空になっている。	• 燃料を補給する。
• 燃料パイプが目詰りしている。	• 燃料パイプを清掃する。
• 燃料ストレーナが目詰りしている。	• 燃料ストレーナーを交換する。
<ul><li>キャブレタが目詰りしている。</li></ul>	<ul><li>キャブレタを清掃する。</li></ul>
<ul><li>スパークプラグが汚れている</li></ul>	<ul><li>スパークプラグを清掃し乾燥させる。</li></ul>
• スパークプラグの電極スキマが正	• 電極スキマを正常値に調整する。
常でない。	
• エンジンオイルが不足している。	<ul><li>エンジンオイルを補給する。</li></ul>

#### ● 電気が取出せない

原	対 処
<ul><li>交流、直流プロテクタが OFF(切) になっている。</li></ul>	<ul><li>交流、直流プロテクタをON(入)にする。</li></ul>
• 使用電気器具の消費電力が発電機 の使用範囲を超えている	• 使用範囲内の電気器具を使用する。
• 差し込みプラグとコンセントの接 触が不完全。	• 電気器具の差込プラグを確実にコンセ ントに差し込む。



## 株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-6181

	<b>業機械株式会社</b> 広島市安佐南区大塚西6-2-11	Tel	082-849-2005	(代)		
やまびこ』	<b>(</b> 海道株式会社					
〒 004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東 1-2-20	Tel	011-891-2249	(代)		
やまびこ東	<b>主</b> 北株式会社					
〒 984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東 5-1-50	Tel	022-288-0511	(代)		
やまびこ東	<b>電部株式会社</b>					
〒 198−0025	東京都青梅市末広町 1-7-2	Tel	0428-32-1091	(代)		
やまびこ中	部株式会社					
〒 452-0031	愛知県清須市西枇杷島町宮前 1-39	Tel	052-502-4111	(代)		
やまびこ西	部株式会社					
〒 701−0221	岡山県岡山市南区藤田566-159	Tel	086-296-5911	(代)		
やまびこ九州株式会社						
〒 816-0943	福岡県大野城市白木原 5-3-7	Tel	092-573-5361	(代)		

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。